

X60 Series Листовка за настройка
P/N 39T9487
12/02/2005

Размер : 11x13 инча
Цвят : 2 цветно задание = Черно (Тази плака трябва да се отпечата в PMS Process Black C)
 Магента (Тази плака трябва да се отпечата в PMS 032cvc)

Шрифтове : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue
Материал : 100 gsm гланцова арт хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)
Синята линия показва удар на щанца. ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.
Моля, променете номера на баркода.
Моля, променете името на страната, ако листовката се печата в страна, различна от Китай.

ThinkPad®



Разопаковане

- ThinkPad® компютър
- Батериен модул
- Захранващ кабел
- Адаптер за променлив ток



- 2 TrackPoint® капачета
- Ръководства



- Инструкции за настройка (този лист)
- Ръководство за сервиз и отстраняване на проблеми
- Ръководство за безопасност и гаранция
- Други приложения или листовки

Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули, и компакт-диск за възстановяване.

Начални инструкции за настройка



Прочетете забележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.

- 1** Инсталиране на батериен модул:
Батерията ви е готова за ползване.
- 2** Свържете с кабела:
- 3** Включете захранването.
- 4** Посочете и щракнете с TrackPoint® Navigation System:
Натиснете TrackPoint капачката в посоката, в която искате да преместите показалеца. Левият и десният бутони под клавиша за интервал служат като бутони на мишка.
- 5** Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.
- 6** За по-подробна информация, натиснете бутона ThinkVantage

ThinkVantage Design

- 1** UltraConnect(TM) безжична LAN антена
 - 2** ThinkLight® осветление на клавиатура
 - 3** Едноръчно лостче
 - 4** Безжична WAN антена*
*Само на определени модели.
 - 5** Бутони за сила на звука и заглушаване
 - 6** Бутон на захранване
 - 7** ThinkVantage бутон
 - 8** Напред и назад за Web браузър
 - 9** Четец на пръстови отпечатъци*
*Само на определени модели.
 - 10** TrackPoint централен бутон
 - 11** Превключвател за безжично радио
 - 12** Fn клавиш
Използва се в комбинация с други клавиши за достъпване на специални ThinkPad функции
- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> F2 Заклучва компютъра ви F3 Управление на батерия и захранване Fn + F4 Влизане в готовност Fn + F5 Управление на мрежови свързвания F7 Промяна на настройки на дисплей F8 Промяна на настройките на входни устройства F9 Управление на външни устройства | <ul style="list-style-type: none"> F12 Влизане в хибернация PaUp ThinkLight вкл/изкл Fn + [Media Keys] Мултимедийни органи за управление Home Промяна яркостта на дисплея End Увеличава съдържанието на екрана | |
|--|---|--|