



Nastavovací plagát Lenovo 3000 V100

P/N 41W3486

3/31/2006

Veľkosť : 11x14 palca

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 Process Magenta (Thin plate must be printed in PMS 1375C)@

Font : IBM Fonts a Helvetica Neue Family

Materiál : 100 gsm lesklý kriedový papier (Japonsko: Použite 100% recyklovateľný papier.)

Modrá čiara slúži pre orezanie. NETLAČIŤ.



Zmeňte číslo čiarového kódu

Ak sa plagát tlačí v inej krajine ako je Čína, zmeňte názov krajiny.

Lenovo 3000

Rozbalenie

- Počítač Lenovo 3000
- Batériová jednotka
- Napájací kábel
- Napájací zdroj



Manuály



- Nastavovacie pokyny (tento leták)
- Príručka o bezpečnosti a zárukách
- Príručka o servise a odstraňovaní problémov
- Ostatné prílohy alebo letáky


Na druhej strane sa nachádzajú poznámky o chýbajúcich, poškodených alebo neprítomných položkách a CD obnovy.

Pokyny na úvodné nastavenie




Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy, ktoré sú súčasťou priložených manuálov.

- 1** Inštalácia batérovej jednotky:
Vaša batéria je pripravená na používanie.



- 2** Pripojenie do napájania:



- 3** Zapnutie napájania:



- 4** Nastavenie kurzora a kliknutie pomocou dotykovej plochy:
Prstom prejdite po dotykovej ploche v smere, ktorým sa chcete posunúť. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom a dotyková podložka fungujú ako tlačidlá myši.

- 5** Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:
Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

- 6** Podrobnejšie informácie sú k dispozícii po stlačení tlačidla Lenovo Care™:



- 1** Antény bezdrôtovej LAN

- 2** Integrovaná kamera*
*Iba na určitých modeloch.

- 3** Tlačidlo napájania



- 4** Tlačidlo Lenovo Care



- 5** Tlačidlo InstantON

Spustenie aplikácií z média pri zapnutí alebo vypnutí počítača.



- 6** Tlačidlá ovládania hlasitosti a stlmenia zvuku




- 7** Prepínač bezdrôtovej komunikácie




- 8** Snímač odtlačkov prstov*
*Iba na určitých modeloch.

- 9** Kláves Fn


Tento kláves použite v kombinácii s inými klávesmi na sprístupnenie špeciálnych funkcií



Stlmenie zvuku




Tichšie




Hlasnejšie



Vstup do pohotovostného režimu



Riadenie sieťových pripojení



Výber schémy zobrazovania



Zmena jasu obrazovky



Vstup do režimu hibernácie



Domov



Koniec



Ovládacie prvky multimédií

