

ThinkPad®



Otpakirajte

- ThinkPad® računalo
- Baterija
- Naponska žica
- AC adaptor
- 2 TrackPoint® kapice
- Priručnici
 - Upute za Postav (ovaj list)
 - Vodič za sigurnost i jamstvo
 - Vodič za servis i rješavanje problema
 - Drugi dodaci i letci


Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

Upute za početni postav




Pročitajte napomene o sigurnosti i važne savjete u priručnicima prije upotrebe vašeg računala.

- 1** Instalirajte baterijski uložak:
Vaša baterija je spremna za upotrebu.



- 2** Spojite na struju:



- 3** Uključite napajanje:



- 4** Pokažite i kliknite s UltraNav® višepokazivačkim navigacijskim sistemom:
Pritisnite TrackPoint kapicu ili se pomaknite po dodirnoj podlozi u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijeva i desna tipka ispod razmaknice i dodirne podloge funkcioniraju kao tipke na mišu. Neki modeli možda imaju samo TrackPoint.

- 5** Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:
Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.

- 6** Za detaljnije informacije pritisnite ThinkVantage® tipku:



ThinkVantage® Design

- 1** UltraConnect™ bežične LAN antene (glavna i pomoćna)
- 1a** UltraConnect bežična LAN antena (treća)*
*Samo određeni modeli.
- 2** ThinkLight® svjetlo tipkovnice
- 3** Jednoručni zasun
- 4** Integrirana kamera*
*Samo određeni modeli.
- 5** Bežična WAN antena*
*Samo određeni modeli.
- 6** Tipke za glasnoću i stišavanje
- 7** Prekidač za uključivanje
- 8** ThinkVantage tipka
- 9** Web pretražitelj natrag i naprijed
- 10** Čitač otiska prsta*
*Samo određeni modeli.
- 11** Centralni TrackPoint gumb
- 12** Bežični radio prekidač
- 13** Fn tipka

- Upotrijebite u kombinaciji s drugim tipkama za pristup specijalnim ThinkPad funkcijama.
- | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------------|
| | Zaključavanje vašeg računala | | Ulaz u zamrznutost |
| | Upravljanje baterijom i napajanjem | | ThinkLight on/off |
| | Ulaz u stanje pripravnosti | | Multimedijske kontrole |
| | Upravljanje bežičnim vezama | | Promjena sjajnosti prikaza |
| | Promjena postavki prikaza | | Povećanje sadržaja ekrana |
| | Promjena postavki ulaznih uređaja | | |
| | Upravljanje eksternim uređajima | | |

