

X60 Tablet models Setup Poster

P/N 42T8313

10/16/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.


Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.



ThinkPad®

ThinkVantageDesign



1. אנטנת רשת LAN אלחוטית (ראשית ומשנית) UltraConnect(TM)
- 1a. אנטנת רשת LAN אלחוטית (שלישית) UltraConnect
2. אנטנת רשת WAN אלחוטית* דגמים מסוימים בלבד.
3. תפס לפתיחה ביד אחת
4. לחצני מצב לוח
5. לחצני עוצמת קול והשתקה
6. לחצן הפעלה
7. לחצן ThinkVantage Design
8. מקשי "קדימה" ו"אחורה" של דפדפן אינטרנט
9. קורא טביעות אצבע* דגמים מסוימים בלבד.
10. לחצן אמצעי של TrackPoint
11. מגד רדיו אלחוטי
12. תפס לפתיחה ביד אחת
13. עט לוח דיגיטלי
14. מקש Fn

השתמשו בבילויב עם מקשים אחרים לזמינה לתכונות מיוחדות של ThinkPad

- | | | | | | |
|------------------------|------|---|----|----|----|
| לניהול התקנים חיצוניים | F9 | + | Fn | | |
| לכניסה למצב שינה | F12 | + | Fn | | |
| פקודי מולטימדיה | ← | → | + | - | Fn |
| לשינוי בהירות התצוגה | Home | ↑ | ↓ | Fn | |
| להגדלת תוכן המסך | End | ← | → | Fn | |
- | | |
|-------------------------|----|
| לנעילת המחשב | F2 |
| לניהול סוללה וחשמל | F3 |
| לכניסה למצב שינה | F4 |
| לניהול חיבורים אלחוטיים | F5 |
| לשינוי הגדרות התצוגה | F7 |
| לשינוי הגדרות התקני קלט | F8 |

פתחו את האריזה

- מתאם AC
- כבל חשמל
- מארז סוללות
- מחשב ThinkPad(R)
- עט לוח דיגיטלי
- עט
- עט TrackPoint(R)
- מדריכים
- הוראות התקנה (לצדן זה)
- מדרג' שירותים ופנתון בנות
- מסר ראש עט
- מסר ראש עט
- נספחים או עלונים אחרים

הוראות התקנה ראשוניות

עיינו בצד האחורי לקבלת מידע אודות אודות פריטים לא מפורטים, חסרים או פגומים, ואודות תקליטור התאששות.

לפני השימוש במחשב, קראו את הודעות הבטיחות ואת העצות החשובות שבמדריכים המצורפים.

1. התקינו את מארז הסוללות: הסוללה מוכנה לשימוש.
2. חברו את המחשב לחשמל:
3. הפעילו את המחשב:
4. הגביעו ולחצו באמצעות מערכת הגיוס TrackPoint(R): לחצו על כפתר TrackPoint בכיוון שבו ברצונכם להזיז את המצביע. הלחצנים שמתחת למקש הרווח פועלים כמו לחצני עכבר.
5. הגדירו את מערכת ההפעלה לפי ההוראות שעל המסך: תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות. והמחשב עשוי לאתר את עצמו מספר פעמים.
6. לקבלת מידע מפורט יותר, לחצו על לחצן ThinkVantage(R):
7. החלפה למצב לוח החליקו את תפס הנעילה סובבו את התצוגה 180 מעלות בכיוון השעון. ולחצו על התפס. ופתחו את התצוגה.

P/N: 42T8313

X60 Tablet models Setup Poster

P/N 42T8313

10/16/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

שימוש במדרכים המצורפים ובמרכז העזרה (מדרג מיקוון)

למידע מפורט אודות מחשב ThinkPad שלכם, עינו במדרג הביטוח והאחריות.
במדרג השירותים ופתרון הבעיות, או פתחו את מרכז העזרה.

מדרג ביטוח ואחריות

- מידע ביטוח חשבון
- מידע אחריות

מדרג שירותים ופתרון בעיות

- מבוא למקורות מידע אחרים
- עזרת חשבות אודות טיפול במחשב
- אבחון ופתרון בעיות
- אפשרויות שחזור והתאוששות
- עזרה ושירות
- מידע אחריות עבור המחשב

מדרג שירותים ופתרון בעיות

מרכז עזרה

כדי לפתוח את מרכז העזרה, לחצו על לחצן ThinkVantage "Help and Support" ומפריט ThinkVantage Center.

ThinkVantage Technologies

לחיצה על לחצן ThinkVantage במקלדת פותחת את ThinkVantage Productivity Center. לחיצה על לחצן אודות ThinkVantage Technologies ונושאים אחרים, בחרו נושא בחלק "Help and Support" מתפריט ThinkVantage Center והקליקו נושא שברו חפוש מילות המפתח.



Productivity Center
מקוון מחשב ThinkPad, במקרה, בהגדרה, בתחומה ובשיפור מחשב ThinkPad.



Access Connections
Access Connections (חיבורי גישה) מאפשרים לכם להתחיל בקלות בין סביבות מחשבות ואלחוטיות, תוך חיוב אוטומטי של הגדרות אבטחה, מדפסות, דף בית והגדרות אחרות ספציפיות למיקום.



Client Security Solution
שילוב ייחודי זה של חומרה ותוכנה מסייע להגנה על התוכנים שלכם, ובכלל זה מידע אבטחה חיוני כגון סיסמאות, מפתחות הצפנה והמפתח אלקטרוני, ומסייע בהגנה מפני גישה לא מורשית לתוכנים.



Rescue and Recovery
התאוששות ושחזור כדי לסייע לכם באבחון קבלת עזרה והתאוששות מהירה מגפיליות מערכת, גם אם מערכת הפעולה הראשית אינה פועלת ואינכם יכולים ליצור קשר עם צוות התמיכה.



System Migration Assistant
System Migration Assistant מסייע לכם להתחיל בעבודה בעזרת הגירה מהירה ומדויקת של התוכנים וההגדרות שלכם למחשב החדש.



System Update
System Update מודרני עדכני תוכנות, מנהלי התקנים המותנים עבור מחשב ThinkPad שלכם. BIOS של Lenovo.



כדי ללמוד עוד, לחצו על לחצן ThinkVantage:

* הערות נוספות בנוגע לפתיחת האריזה:
1) חלק מהדגמים עשויים לכלול פריטים שאינם רשומים.
2) אם פריט כלשהו חסר או פגום, פנו למקום הרכישה.
3) כל דרוש שחזור קבצים וישומים שוחזקו במקפל נמצא על כונן הדיסק הקשיח, ולפיכך אין צורך בתקליטור ההתאוששות. לקבלת מידע נוסף, ראו "אפשרויות ההתאוששות" במדרג השירותים ופתרון הבעיות.

Printed in China

© Copyright Lenovo 2006.

כל הזכויות שמורות.

ThinkPad הוא סמל מסחרי רשום של Lenovo.

For Barcode Position Only