

Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

**ThinkPad**



**Rozpakuj:**

- Komputer ThinkPad®
- Akumulator
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- 2 nakładki na urządzenie Trackpoint®
- Podręczniki



- Instrukcje konfigurowania (ten arkusz)
- Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji
- Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
- Pozostałe dodatki lub ulotki


Patrz uwagi na odwrocie dotyczące elementów niewymienionych na liście, brakujących lub uszkodzonych oraz dysku Recovery.

**Instrukcje konfigurowania**




Przed rozpoczęciem używania komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zamieszczone w załączonych podręcznikach.


**1 Zainstaluj akumulator:**  
 Akumulator jest gotowy do użycia.



**2 Podłącz komputer do zasilania:**



**3 Włącz zasilanie:**



**4 Wskazuj i klikaj elementy, korzystając z systemu nawigacji UltraNav®:**  
 Naciśnij kapturek urządzenia TrackPoint lub przesunij palec po urządzeniu touchpad w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji i urządzenia touchpad działają tak jak przyciski myszy. Niektóre modele mogą być wyposażone tylko w urządzenie TrackPoint.


**5 Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:**  
 Proces ten może zająć kilka minut.

**6 Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk ThinkVantage®:**



**ThinkVantage Design**

- 1 Bezprzewodowe anteny LAN UltraConnect™ (główna i dodatkowa)**
- 1a Bezprzewodowa antena LAN UltraConnect (trzecia)\***  
 \* Tylko wybrane modele.
- 2 Oświetlenie klawiatury ThinkLight®**
- 3 Zatrask**
- 4 Antena bezprzewodowej sieci WAN\* UltraConnect**  
 \* Tylko wybrane modele.
- 5 Przyciski głośności i wyciszenia**
- 6 Przycisk zasilania**
- 7 Przycisk ThinkVantage**
- 8 Przyciski wstecz i dalej przeglądarki WWW**
- 9 Czytnik odcisku palca\***  
 \* Tylko wybrane modele.
- 10 Przycisk centralny urządzenia TrackPoint**
- 11 Przełącznik komunikacji bezprzewodowej**
- 12 Klawisz Fn**  
 W kombinacji z innymi klawiszami umożliwia dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.



- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Blokada komputera                        |  | Tryb hibernacji                             |
|  | Zarządzanie akumulatorami i zasilaniem   |  | Włączanie/wyłączanie oświetlenia ThinkLight |
|  | Tryb uśpienia (wstrzymania)              |  | Sterowanie multimediami                     |
|  | Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi |  | Zmiana jasności ekranu                      |
|  | Zmiana ustawień ekranu                   |  | Powiększenie zawartości ekranu              |
|  | Zmiana ustawień urządzenia wejściowego   |  |   |
|  | Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi    |  |   |

## T61 Setup Poster

P/N 42W9605

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantageTechnologies

Aby uzyskać więcej informacji o technologiach ThinkVantage i innych kwestiach, otwórz program ThinkVantage Productivity Center, naciskając przycisk ThinkVantage button.



### Productivity Center

Program Productivity Center daje dostęp do szerokiej gamy informacji i narzędzi pomocnych w konfiguracji, serwisowaniu i ulepszaniu komputera ThinkPad.



### Access Connections™

Program Access Connections umożliwia płynne przełączanie między środowiskiem przewodowym i bezprzewodowym, jednocześnie automatycznie zarządzając ustawieniami zabezpieczeń, drukarkami, stroną główną i innymi ustawieniami specyficznymi dla lokalizacji.



### Client Security Solution (tylko wybrane modele)

To wyjątkowe połączenie sprzętu i oprogramowania pozwala chronić dane, w tym istotne informacje zapewniające bezpieczeństwo, takie jak hasła, klucze szyfrowania oraz referencje elektroniczne, zabezpieczając je jednocześnie przed dostępem bez uprawnień.



### Rescue and Recovery™

Program Rescue and Recovery zawiera zestaw narzędzi do odtwarzania, pomocnych w diagnozowaniu, uzyskiwaniu pomocy i szybkim odtwarzaniu systemu po awarii, nawet jeśli nie można wystartować podstawowego podstawowego systemu operacyjnego ani skontaktować się z zespołem ds. wsparcia.



### System Migration Assistant™

Program System Migration Assistant pomaga w rozpoczęciu pracy dzięki szybkiej i dokładnej migracji danych i ustawień na nowy komputer.



### System Update

Program System Update pobiera nowe oprogramowanie Lenovo, sterowniki i aktualizacje systemu BIOS dostępne dla Twojego komputera ThinkPad.

ThinkVantage

Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk ThinkVantage: 

## Używanie programu Access Help (podręcznik elektroniczny) i załączonych podręczników

Aby znaleźć szczegółowe informacje o komputerze ThinkPad, otwórz program Access Help lub zapoznaj się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji lub Podręcznikiem obsługi i rozwiązywania problemów.



### Access Help

Access Help to obszerny podręcznik elektroniczny, zawierający odpowiedzi na większość pytań o komputer, pomagający w konfigurowaniu zainstalowanych fabrycznie opcji i narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów.

Aby otworzyć program Access Help, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ThinkVantage. W sekcji Quick Links programu ThinkVantage Productivity Center kliknij opcję "Access on-system help".
- Z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie ThinkVantage. Kliknij opcję Access Help.



### Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji:

- ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- środowisko pracy i inne ważne uwagi
- informacje gwarancyjne



### Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

- inne źródła informacji
- ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera
- diagnostyka i rozwiązywanie problemów
- opcje odtwarzania
- informacje o pomocy i serwisie;
- informacje gwarancyjne

\* Dodatkowe uwagi dotyczące rozpakowywania:

- 1) Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie są wymienione na tej liście.
- 2) Jeśli jakiegos elementu brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 3) Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje się na dysku twardym, dzięki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery. Więcej informacji na ten temat zawiera podrozdział „Opcje odzyskiwania” w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

© Copyright Lenovo 2007.  
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Lenovo  
Access Connections  
ThinkPad  
TrackPoint  
ThinkVantage  
ThinkLight  
UltraConnect  
UltraNav  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only